

Waschmaschine Merker

N° d'article: 94371

Lave-linge et sèche-linge

Produkt-Nr. 3152 Tastatur Notöffner defekt

Couleur: Mélangé

Matériaux: mélangé

Mode d'expédition: à retirer sur place

Moyen de paiement: Au moment du retrait avec Twint, Au moment du retrait avec carte, Au moment du retrait en espèces

état: Occasion, nettoyé & contrôlé

Hauteur: 83 cm

Largeur: 59.2 cm

Longueur: 58 cm

Disponible du 01.03.2024



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Prix 150,00 CHF / pce

Site Glattbrugg, 8152

VENDEURS

BauTeile Zürich

BauTeile Zürich

Flughofstrasse 54

8152 Glattbrugg

Schweiz

044 384 86 86

bauteile@chance.ch

<http://www.chance.ch>